


OPPKOBLING IC 7300 på 1H

September 2023



Antenne kabel er merket «LOOP» ut fra stasjonen og denne er terminert til kabel merket «festet på øverste trinse på wire» der coax kommer inn i andre etasje.

Bruker du stasjonen lokalt med PA så husk og slå av «Operation» mode på PA før du forlater – da er det greit for andre og kjøre med 100 w når den brukes som remotestasjon. Husk PA skal stå påslått.

ICOM CT-17 Communication Interface Level Converter (CI)

Raspberry Pi: styrer Remote kjøring for IC-7300 – Konsept basert på RemoteTX. Logg inn på la1h.remotetx.net med key og passord.

Per Dybvik / 7IM